

# Roll Blitz

Der *Roll-Blitz* ist ein Werkzeug zum Aufsammeln von kugelähnlichen Gegenständen (Früchte, Nüsse, Bälle, usw.) Der *Roll-Blitz* ist in drei verschiedenen Größen lieferbar (siehe Abbildung 1):

7170022	L= 280	Geeignet für Gegenstände bis 2,5 cm Durchmesser. z.B. Haselnüsse, Eicheln, usw.
7170021	L= 355	Geeignet für Gegenstände von 2 bis 5 cm Durchmesser. z.B. Walnüsse, Kirschen, Mirabellen, Zwetschgen, Golfbälle, usw.
7170023	L= 430	Geeignet für Gegenstände von 4 cm bis max. 10 cm z.B. Äpfel, Aprikosen, Orangen, Pflaumen, Tennisbälle, usw.



Abbildung 1




Abbildung 2

## **Montage:**

1. Klemmen Sie den Drahtkörper in den Haltebügel.
2. Schrauben Sie den Haltebügel in den mitgelieferten Holzstiel.  
(siehe Abbildung 2)

## **Handhabung:**

1. Klemmen Sie den Entleerungsbügel auf ein Gefäß, in das Sie die mit dem *Roll-Blitz* aufgesammelten Gegenstände füllen möchten.  
(Eimer, Kiste, usw. siehe Abbildung 3)
2. Rollen Sie mit dem Drahtkorb des *Roll-Blitz* über die am Boden liegenden Gegenstände. Durch die Höhe des Bodendrucks, den Sie ausüben, stellen Sie die Aufnahmeleistung des *Roll-Blitz* ein.  
(Achtung: Bei weichen Gegenstände wie zum Beispiel Kirschen, Pflaumen, usw. steigt mit dem Bodendruck auch die Gefahr der Beschädigung der Früchte.)
3. Haben Sie den Drahtkörper des *Roll-Blitz* bis zur Hälfte (max. 2/3) gefüllt, beenden Sie den Aufsammelvorgang und entleeren den Drahtkörper des *Roll-Blitz*.

4. Zum Entleeren des *Roll-Blitz* schieben Sie diesen so über den Entleerungsbügel, dass die Drähte des Drahtkörpers und der Entleerungsbügel im Rechten Winkel zueinander stehen. Der Entleerungsbügel spreizt die Drähte des Drahtkörpers und die aufgesammelten Gegenstände können in den Behälter fallen (Abbildung 4). Spreizen Sie die Drähte nicht weiter auseinander, als es notwendig ist, um die Gegenstände aus dem Drahtkörper zu entfernen. Somit verhindern Sie ein dauerhaftes Verformen der Drähte und gewährleisten auch weiterhin die Funktion Ihres *Roll-Blitz*. Durch zusätzlich leichtes Schütteln beschleunigen Sie den Entleerungsvorgang.



Abbildung 3



Abbildung 4

### Wichtige Hinweise:

- Entfernen Sie unverzüglich Gegenstände, die sich in den Drähten des *Roll-Blitz* verfangen haben. Dadurch verhindern Sie ein ungewolltes Verformen oder gar Brechen der Drähte.
- Es können keine Einzeldrähte am *Roll-Blitz* ersetzt werden.
- Nach einer längeren Nutzung des *Roll-Blitz* können sich einzelne Drähte leicht verbiegen. Diese können Sie durch vorsichtiges Biegen von Hand wieder in die korrekte Form bringen.
- Sie können den Haltebügel durch auseinander, bzw. zusammen biegen besser an den Drahtkorb des *Roll-Blitz* anpassen.
- Durch regelmäßiges Ölen an den beiden Drehpunkten zwischen Drahtkörper und Haltebügel vermeiden Sie ein quietschen beim Aufsammelvorgang. Des Weiteren erhöhen Sie damit die Lebensdauer und verbessern den Bedienungskomfort des *Roll-Blitz*.

### Garantie:

- Bei dem *Roll-Blitz* besteht ein Garantieanspruch von einem Jahr ab dem Rechnungsdatum. Dieser Garantieanspruch kann unter folgenden Bedingungen erlöschen:
  - Deformierungen am Drahtkorb und anderen Einzelteilen des *Roll-Blitz* aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
  - Zerstörung oder Deformierungen am Drahtkorb und anderen Einzelteilen des *Roll-Blitz* aufgrund eines Sturzes aus schon geringer Höhe.